

নির্মাণের ভিতরের দেওয়ালের উপর জলের দাগ



এটা কেন হয়

- মেঝের থেকে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে আর্দ্রতা যাওয়ার জন্যে ড্যাম্পনেস তৈরি হয়।
- দেওয়ালের অন্য দিকে টাইলের টুকরো জয়েন্ট / ফাটলগুলিকে ঠিকভাবে লাগাতে না পারার জন্যে ভিতরের দেওয়ালে জল চুঁইয়ে পড়া শুরু হয়।
- বাইরের দেওয়ালে ক্রাট / ফাটল থেকেও জল ভিতরের দেওয়ালে চুঁইয়ে পড়তে পারে।

সমাধান

ড. ফিক্সিট সিওরসিল



কেন ড. ফিক্সিট সিওরসিল বেছে নেবেন কেন



4 ঘন্টার মধ্যে জল লিক
হওয়া বন্ধ করে



প্লাস্টারের সারফেসের
উপর অসাধারণা সংসক্তি



কোটিং নমনীয় হওয়ার জন্যে
ক্র্যাক ভর্তি করতে পারে



হাল্কা রঙের উপরেও
রঙ করা যায়



সহজে লাগানো যায় এবং
দ্রুত শুকিয়ে যায়, যাতে তাড়াতাড়ি
কাজ করা শুরু হয়ে যায়



ক্ষতিকর নয়

কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

স্টেপ 1

যদি আপনি জলের সিপেজ দেখতে পান
তাহলে বাথরুম এবং রান্নাঘরের টাইলের
জয়েন্টগুলিকে ড. ফিক্সিট ফেভিমেট TG
(নন-প্রিংক টাইল গ্রাউট) দিয়ে আবার
একবার ভর্তি করুন।



স্টেপ 2

ভিতরের প্লাস্টার সারফেস পরীক্ষার করুন,
নেক, গুপ্ত অথবা পেন্ট থাকলে
দেওয়াল থেকে সরিয়ে পরীক্ষার করুন।



স্টেপ 3

ড. ফিক্সিট সিওরসিলের সাথে জল না মিশিয়ে
2 কোট লাগান, 20-25 বর্গ ফুট / কেজি /
2 কোট কভারেজ হিসাবে। প্রথম কোটের উপর
দ্বিতীয় কোট লাগানোর আগে 4 ঘন্টা সময় দিন
শুকানোর জন্যে, দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে
প্রথম কোটের সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে।



স্টেপ 4

মসৃণ, সৌন্দর্যময় ফিনিশের জন্যে
ড. ফিক্সিট 'সিওর সিলের' উপরে লাগান সাদা
সিমেন্ট ভিত্তিক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির পুডি,
ড. ফিক্সিট পিডিক্রিট URP (3-5% ওজন
হিসাবে) হোয়াইট সিমেন্টের পুডিতে মিশিয়ে।

