

সিলিং / ছাতের অংশে জলের ভেজা দাগের মেরামত



• এটা কেন হয় •

- আবহাওয়ার দুর্যোগ এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনের মধ্যে সারাক্ষণ খোলা থাকার জন্যে ছাতে ফাটল তৈরি হতে পারে।
- প্যারাপেটের উপর ফাটল থেকে ঘরের মধ্যে জল ঢুকতে পারে।
- দেওয়াল এবং মেঝের ফাটল এবং সঠিক ফিনিশ-সহ তৈরি না হওয়ার ফলেও লিকেজ হতে পারে।
- ছাতের ঢাল সঠিক না হওয়ার জন্যেও লিকেজ হতে পারে।

সমাধান

ড. ফিক্সিট সিওরসিল



• কেন ড. ফিক্সিট সিওরসিল বেছে নেবেন •



4 ঘন্টার মধ্যে
লিক বন্ধ করে



ছাতের সাথে অসাধারণ
সংসক্তি ক্ষমতা



নমনীয় কোটিং 0.5 মিমি পর্যন্ত
ফাটল ভর্তি করতে পারে



প্যাস্টেল শেডের সাথে
মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়



সহজে লাগানো যায় এবং বেশি
তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়,
তাই দ্রুত কাজ শেষ হয়

• কিভাবে ব্যবহার করতে হবে •

স্টেপ 1

তলগুলিকে হতে হবে পরিষ্কার,
যথেষ্ট পরিমাণে সংসক্তি-উপযুক্ত
সঠিক অবস্থায়।



স্টেপ 2

1:2 অনুপাতে (1 ভাগ সিমেন্ট : 3 ভাগ বালি)
PMM (পলিমার-মডিফায়েড মর্টার) বানাতে হবে
এবং ড. ফিক্সিট পিডিক্রিট URP-র সাথে
মিশাতে হবে সিমেন্টের ওজনের 10% হিসাবে,
প্রয়োজনমত জল দিয়ে এই মিশ্রণ দিয়ে ডিবেন্ডেড
স্ক্রিড এবং ফাটলগুলিকে সারাতে হবে।



স্টেপ 3

ড. ফিক্সিট সিওরসিল 2 কোট লাগান জল না
মিশিয়ে, 20 - 25 বর্গ ফুট / কিগ্রা / 2 কোট
হিসাবে কভারেজের জন্যে



স্টেপ 4

প্রথম কোট লাগিয়ে আন্দাজ 4 ঘন্টা সময়
অপেক্ষা করে দ্বিতীয় কোট লাগান 1ম কোটের
সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে।

