

बाहरी दीवारों से रिसाव



• यह क्यों होता है •

- आपके घर की बाहरी दीवारों को हमेशा कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है
- बरसात के पानी/गर्मी/ठंड के साथ लगातार संपर्क से प्लास्टर में दरारें हो जाती हैं
- रिसाव हो सकता है
 - बीम और बाहरी दीवारों के बीच खाली जगह से
 - दीवार और विंडो फ्रेम के बीच खाली जगहों से
 - एसी युनिट, जीआइ/पीवीसी पाइप्स और घर के बीच खाली जगहों से

समाधान

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और सेलेक्ट



• डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और सेलेक्ट क्यों चुनें •



बाहरी वॉटरप्रूफ कोटिंग हवा के झोंकों के साथ बरसात सहन करती है



फफूंद के विकास का प्रतिरोध



फ्लेक्सिबल और 2 मिमी तक की पतली दरारों को असरदार तरीके से ढँकता है



इसे 1200+ शेड्स में टिन्ट किया जा सकता है



2-कोट सिस्टम में पतला करने की कोई आवश्यकता नहीं



विष-रहित



ब्रश, रोलर या स्प्रे द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है



परफॉर्मेंस पर 10-वर्ष तक की वॉरंटी

• इस्तेमाल कैसे करें •



चरण 1

सतह किसी भी तरह के छूटे हुए पेंट, धूल या ग्रीस से मुक्त होनी चाहिये। फफूंद या काई को वायर ब्रशिंग और पानी से निकाला जाना चाहिये।



चरण 2

सतह पर खोखलेपन की आवाज़ और ढीले प्लास्टर की जाँच करें। सभी छूटे हुए प्लास्टर और बँटाव की दरारों की मरम्मत सीमेंट : रेत के अनुपात 1:3 पर सीमेंट के वज़न के 10% डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी की मदद से पीएमएम (पॉलीमर-मॉडिफाइड मॉर्टर) द्वारा की जानी चाहिये।



चरण 3

5 मिमी तक की दरारों की मरम्मत डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स पेस्ट द्वारा और ज्यादा बड़ी दरारों की मरम्मत डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स थ्रिंकफ्री द्वारा की जानी चाहिये।



चरण 4

दुबारा पेंट करने के लिये, डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंग की एक कोट ब्रश से बिना पतला किये लगायें। 45 स्क्वे. फुट/लीटर/कोट की फैलाव दर बनाये रखें।



चरण 5

6-8 घंटों के अंतराल में डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक टॉपकोट/रेनकोट सेलेक्ट की दूसरी कोट बिना पतला किये लगायें। 65 स्क्वे. फुट/लीटर/कोट की फैलाव दर बनाये रखें।