

बाहरी दीवारों की वॉटरप्रूफिंग (नया निर्माणकार्य)



• यह क्यों होता है •

- आपके घर की बाहरी दीवारें हमेशा कठोर मौसम के संपर्क में आती हैं
- बरसात के पानी/गर्मी/ठंड से लगातार संपर्क प्लास्टर और पेंट में दरारें पैदा करता है।
- सीलन हो सकती है
 - बीम और बाहरी दीवारों के बीच की खाली जगह से
 - दीवार और खिड़की के फ्रेम के बीच की खाली जगह से
 - एसी युनिट, जीआइ/पीवीसी पाइप्स और घर के बीच की खाली जगह से

समाधान

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और सेलेक्ट



• डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और सेलेक्ट क्यों चुनें •



मजबूत ऐक्रिलिक एक्स्टीरियर वॉटरप्रूफ कोटिंग हवा के झोंकों के साथ बरसात सहन करती है



फफूंद के विकास का प्रतिरोध



फ्लेक्सिबल है और 2 मिमी तक की पतली दरारों को असरदार तरीके से ढँकता है



लंबे समय तक आकर्षक दिखने वाली फिनिश के लिये रंगों को बनाये रखने की उत्तम क्षमता



2-कोट सिस्टम में पतला करने की कोई आवश्यकता नहीं



विष-रहित



ब्रश, रोलर या स्प्रे द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है



परफॉर्मेंस पर 10-वर्ष तक की वॉरंटी

• इस्तेमाल कैसे करें •



चरण 1

नयी चिनाई प्लास्टर की सतह को पूरी तरह सूखने देना चाहिये। नयी चिनाई की सतह को 28 दिनों तक सूखने देने का सुझाव दिया जाता है। सतह को अच्छी तरह साफ़ करके धूल इत्यादि निकाले जाने चाहिये और पानी से अच्छी तरह धोया जाना चाहिये।



चरण 2

5 मिमी तक की दरारों की मरम्मत डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स पेस्ट द्वारा और ज़्यादा बड़ी दरारों की मरम्मत डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स श्रिंकफ्री द्वारा की जानी चाहिये।



चरण 3

डॉ. फिक्सिट प्राइमसील को पानी से पतला करें (2 भाग प्राइमसील + 1 भाग पानी)। 80-100 स्क्वे. फुट/लीटर की फैलाव दर बनाये रखें।



चरण 4

डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंग की एक कोट बिना पानी मिलाये लगायें। 45 स्क्वे. फुट/लीटर/कोट की फैलाव दर बनाये रखें।



चरण 5

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक टॉपकोट/रेनकोट सेलेक्ट टॉप कोट की दूसरी कोट 6-8 घंटों के अंतराल में बिना पतला किये लगायें। 65 स्क्वे. फुट/लीटर/कोट की फैलाव दर बनाये रखें।