


ಸೆಪಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ


- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರಮಯ ಸರಕು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕುಗ್ಗಿ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
- ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಪಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ) ನೀರು ಒಳಸೇರುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನಮ್ಯ/ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವಿರುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಸೆಪಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋಟಿಂಗ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಮತ್ತು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಇಪಾಕ್ಸಿ




ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಮತ್ತು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಇಪಾಕ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು




1 ಮಿಮಿ ಫಿಲ್ ಥಿಕ್‌ನೆಸ್‌ನ ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ನೀರು ಒಳಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ




ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಸನರಿ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿಗೆ




ನಮ್ಯ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು 1 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ 50% ಉದ್ದವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ



ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಟುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿರೋಧಕ



ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸವೆತಗಳ ಉಚ್ಚ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ




ಹಲವಾರು ಸರಣಿಯ ಅಮ್ಯ, ಕ್ಷಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸಂರಚನೆಗಳು, ಅಪ್ಪುಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಷಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ




ಹಂತ 1 ಅ

ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಪಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಾಗಿ: ಹೊರಬದಿ: ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಒಳಬದಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಡ್ರಾಂಪ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹೊರಬದಿಯನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪೈಮರ್‌ನಂತೆ + 2 ಕೋಟ್ಸ್ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ 20 ಚ.ಅಡಿ / ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕವರೇಜ್ 2 ಕೋಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ




ಹಂತ 1 ಬ

ಸೆಪಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಾಗಿ : ಒಳಬದಿ: ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪೈಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ (ಯುಆರ್‌ಪಿ : 1 ಸಿಮೆಂಟ್) ಮೋರ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿವೈಡ್ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ ಯಿಂದ(ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದ 10%) ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್: ಮರಳು ಅನುಪಾತ 1:3 ರಲ್ಲಿ.



ಹಂತ 2

ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ (ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ 10%) ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್: ಮರಳು ಮೋರ್ಟಾರ್ (1:3) ನಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಲ್ಲೆಟ್ /ವಾಟಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ



ಹಂತ 3

4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ 5ಚ.ಅಡಿ /ಕೆಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2ಕೆ ನ 2 ಕೋಟ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಒಂದನೆಯ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಲ್ಲೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 150-ಮಿಮಿ ಅಗಲ 45 ಜಿಎಸ್‌ಎಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿ.




ಹಂತ 4

ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ + 1 ಭಾಗ ಯುಆರ್‌ಪಿ +1 ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಮರಳು) ಮತ್ತು 4-6 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 5

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು + (200 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 12-15 ಮಿಮಿ ಪೊಟೆಕ್ಸಿನ್ ವಾಸ್ತರ್ ಹಚ್ಚಿ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ + 3 ಭಾಗ ಮರಳು)



ಹಂತ 6

ವೈನಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ - ಪೊಟೆಕ್ಸಿನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ 26 ಚ.ಅಡಿ / ಕೆಜಿ 2 ಕೋಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವೆತ ನಿರೋಧಕವಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸರಣಿಯ ಅಮ್ಯ, ಕ್ಷಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸಂರಚನೆಗಳು, ಅಪ್ಪುಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಷಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.