

അക്കത്തെ ചുവരുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടണം



• എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് •

- തറയിൽ നിന്ന് ചുവരിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കയറി നന്നവുണ്ടാക്കുന്നു
- ചുവരിന്റെ മറുവശത്തുള്ള കഷയിച്ച ദൈർപ്പ് ജോയിറ്റുകൾ / വിള്ളലുകൾ എന്നിവ വെള്ളം ചോരുന്നതിന് കാരണമാകും
- പുരത്തെ ചുവരുകളിലുള്ള തകരാറുകൾ / വിള്ളലുകൾ എന്നിവ അക്കത്തെ ചുവരിലേക്ക് വെള്ളം ചോരുന്നതിന് കാരണമാകാം

പരിഹാരം

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ്
ഷുവർസിൽ



4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
ചോർച്ച് നിർത്തുന്നു



അയവുള്ള കോട്ടിംഗിന്
വിള്ളലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും



പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം,
വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു,

വേഗത്തിൽ ജോലിചെയ്യാൻ
സഹായിക്കുന്നു



വിജരഹിതം



സെറ്റപ്പ് 1

ബാൽക്കണ്ടം, അടുക്കലു എന്നിവയുടെ ദൈർപ്പ് ജോയിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഫെബ്രിമേറ്റ് ടിജി (ചുരുങ്ങാത്ത ദൈർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അപിടം നിറയ്ക്കുക.



സെറ്റപ്പ് 2

അക്കത്തെ പൂണ്ടുൾ പ്രതലം വ്യത്തിയാക്കുക, എന്നു നീക്കാംചെയ്യുക, പിഛപാ അല്ലെങ്കിൽ ചുവരുകളിൽ നിന്ന് പെയിറ്റ് നീക്കാംചെയ്യുക.



സെറ്റപ്പ് 3

20–25 ചതുരശ്ര അടി / കിലോ /
2 കോട്ട് എന്ന കവരേജ് പാലിച്ചുകൊണ്ട്
നേർപ്പിക്കാതെ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ്
ഷുവർസിലിന്റെ 2 കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. ആലു
കോട്ടിന്റെ ഫോർമുലാ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട്
അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എക്കദേശം 4 മണിക്കൂർ
സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

സെറ്റപ്പ് 4

മിനുസ്സമാർന്ന മനോഹര ഫിനിഷ് നൽകുന്നതിന്,
ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് 'ഷുവർസിൽ' കോട്ടിംഗിന്
മുകളിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പിഡിലിട്ട് യൂഞ്ചർപാപി
(ഓരത്തിന് 3–5%) ചേർത്ത വെള്ള സിമൻറ്
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രീമിയം കൂണ്ടിനി പുട്ട്
പ്രയോഗിക്കുക.

സെറ്റപ്പ് 5

20–25 ചതുരശ്ര അടി / കിലോ /
2 കോട്ട് എന്ന കവരേജ് പാലിച്ചുകൊണ്ട്
നേർപ്പിക്കാതെ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ്
ഷുവർസിലിന്റെ 2 കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. ആലു
കോട്ടിന്റെ ഫോർമുലാ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട്
അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എക്കദേശം 4 മണിക്കൂർ
സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

സെറ്റപ്പ് 6

© 1800 209 5504 | info.drfixit@pidilite.com | www.drfixit.co.in
ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ് സെല്ലിംഗ് ലിമിറ്റഡ് | 57575 ലേഡ്<DF> എന്ന് എസ്സെല്ലോസ് ചെയ്യുക