

अंतर्गत भिंतीवर ओलाव्यामुळे पडलेले डाग



हे कशामुळे होते

- ओलावा जमिनीतून भिंतीत शिरतो व त्यामुळे ओल निर्माण होते.
- खराब झालेले टाइल ग्राऊट जॉइंट्स/ भिंतीच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या भेगा यांमुळे पाणी झिरपू शकते.
- बाहेरील भिंतीतील दोष/ भेगा यांमुळे अंतर्गत भिंतीमध्ये पाणी झिरपू शकते.

उपाय

डॉ. फिक्सिट शुअरसील



डॉ. फिक्सिट शुअरसील का निवडावे



गळती 4 तासांत
थांबवते



प्लास्टर पृष्ठभागाला
उत्तम रीतीने चिकटते



लवचिक आवरणामुळे
भेगा बुजू शकतात



सौम्य रंगछटांमध्ये
रंगवण्याजोगे



वापरण्यास सोपे आणि
अधिक लवकर वाळते, त्यामुळे
काम अधिक जलद पूर्ण होते



घातक नाही

उपयोग कसा करावा

पायरी 1

जर तुम्हाला बाथरूम आणि किचनमधील टाइल जॉइंट्सच्या ठिकाणी पाणी झिरपत असल्याचे दिसले तर तेथे डॉ. फिक्सिट फेवीमेट टीजी (नॉन श्रिंक टाइल ग्राऊट) भरून घ्या.



पायरी 2

अंतर्गत प्लास्टर पृष्ठभाग स्वच्छ करा, भिंतींवरून नीरू, पीओपी किंवा रंग काढून टाका.



पायरी 3

डॉ. फिक्सिट शुअरसीलचे 2 थर, पातळ न करता घ्या, व तसे करताना 20-25 चौ.फूट/किग्रा/2 थर यानुसार कव्हेरेज येईल याकडे लक्ष घ्या. दुसरा थर देण्यापूर्वी पहिला थर सुमारे 4 तास वाळू घ्या. त्यानंतर दुसरा थर पहिल्या थराच्या 90° कोनात घ्या.



पायरी 4

गुळगुळीत व सुंदर पृष्ठभाग निर्माण होण्यासाठी, डॉ. फिक्सिट 'शुअरसील' च्या थरावर व्हाइट सिमेंट बेस्ड प्रीमियम क्वालिटी पुट्टी व त्यात डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी - व्हाइट सिमेंट पुट्टीच्या (3-5% वजनानुसार) - घालून लावा.

