

లోపలి గోడలపై చెమ్మమచ్చలు



● ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ●

- నేల నుండి గోడ వరకూ తేమ ప్రయాణిస్తుంది, దీని కారణంగా చెమ్మదనం ఏర్పడుతుంది.
- విఫలమయిన టైల్ గ్రౌట్ జాయింట్లు/గోడ రెండవ వైపు పగుళ్ళ ఫలితంగా నీరు కారుతుంది.
- బయటి గోడలలోని లోపాలు, పగుళ్ళు లోపలి గోడలలోనికి నీరు కారడానికి దారితీయవచ్చును.

పరిష్కారం

డా. ఫిక్సిట్ స్యూర్సీల్



● డా. ఫిక్సిట్ స్యూర్సీల్ ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి ●



4 గంటలలో కారడాన్ని
నిలిపివేస్తుంది



ప్లాస్ట్ ఉపరితలానికి అద్భుతమైన
రీతిలో అతుక్కుంటుంది



సరళమైన కోటింగ్ పగుళ్ళను
పూడ్చవచ్చును



పాస్టిల్ షేడలలో రంగు
వేయవచ్చును



పూయడం తేలిక, వేగంగా ఆరిపో
తుంది, సత్వరంగా పని
చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది



విషవూరితమైనది కాదు

● ఎలా ఉపయోగించాలి ●

1వ చర్య

బాత్‌రూమ్ మరియు వంటగది యొక్క జాయింట్లను డా. ఫిక్సిట్ ఫెవిమేట్ టిజి (కుంగని టైల్ గ్రౌట్)ను అలాంటి ప్రదేశాల నుండి నీరు వస్తున్నట్లు మీరు గమనిస్తే తిరిగి పూడ్చండి.



2వ చర్య

లోపలి ప్లాస్టర్ ఉపరితలాన్ని శుభ్రం చేయాలి, గోడల నుండి నీరు, విజిపి లేదా పెయింట్‌ను తొలగించాలి.



3వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ స్యూర్సీల్‌ను ఏవిధంగానూ పలుచన చేయకుండా, 20-25 చ.అ - కిగ్రా 2 కోట్స్ కవరేజ్‌ని కొనసాగించాలి. రెండవ కోటింగు, మొదటి కోటింగుకు 900 వద్ద వేసే ముందుగా సుమారు 4 గంటల పాటు మొదటి కోట్‌ను ఆరినవ్వాలి.



4వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ స్యూర్సీల్ కోటింగ్‌పైన నున్నట్టి సుందరమైన ఫినిష్‌ను అందజేయడానికి, డా. ఫిక్సిట్ పేడిక్రీట్ యూఆర్‌పిసి (బరువులో 3-5%) కలిపి వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత ప్రిమియమ్ క్వాలిటీ పుట్టినీ వేయాలి.

