



ഫാസ്റ്റ്ഫ്ലെക്സ്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഫാസ്റ്റ്ഫ്ലെക്സ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഫാസ്റ്റ്ഫ്ലെക്സ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന പോളിമർ മോഡിഫൈഡ് സിമന്റിഷ്യസ് കോട്ടിംഗ് ആണ്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, വാട്ടർ ഫീച്ചർ പോലുള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളുടെ നനവുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള സിമന്റിഷ്യസ് കോട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണിത്.

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- | 120% വരെ ഇലാസ്തികതയോടെ 2 മില്ലീമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഷെക്സിബിൾ കോട്ടിംഗ്
- | 2 കോട്ട് പ്രയോഗത്തിൽ 1.2 മുതൽ 1.5 മില്ലീമീറ്റർ വരെ ഡി.എഫ്.ടിയും പ്രതി കിലോ ഗ്രാം 6 മുതൽ 7 ചതുരശ്ര അടിയുടെ ഫോഴ്സ് കവരേജും ലഭിക്കുന്നു
- | വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനെതിരെ മികച്ച പ്രതിരോധം
- | കോൺക്രീറ്റ്, കൽപണി പ്രതലങ്ങളിൽ മികച്ച ഒട്ടൽ
- | കുറഞ്ഞ വിഭാസി ഉള്ളടക്കമുള്ളതിനാൽ വിഷരഹിതം
- | ബ്രഷ്, റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം
- | 'കുടിവെള്ള സുരക്ഷിതമായ' കോട്ടിംഗ് ആയതിനാൽ വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കാം
- | സിഎഫ്.ടി.ആർ.ഐ അംഗീകാരവും ഫുഡ് ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അനുമതിയും
- | 10 വർഷത്തെ ഇൗട്

പ്രയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾ



മേൽക്കൂര സ്ലാബുകൾ



നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ (കുളിമുറി/ബാൽക്കണി /അടുക്കള)



ജലസംഭരണികളും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ക്രൂപുറുകളും,



ചരജുകൾ, കനോപ്പികൾ



സ്വിമ്മിംഗ്പൂൾ, വാട്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ്



പ്ലാന്റേഴ്സ്/വേർ ഇറങ്ങാത്ത ടെറസ് ഗാർഡനുകൾ



ബേസ്മെന്റ് റീട്ട്രെയിനിംഗ് മതിലുകൾ



ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റുകൾ



കവരേജ്/ അളവ്

6 മുതൽ 7 ചതുരശ്ര അടി വരെ. അല്ലെങ്കിൽ 12 കി.ഗ്രാം പാക്കിന്റെ 1 കേസ് രണ്ട് കോട്ടിന് 70 ചതുരശ്ര അടി ലഭ്യമായ **SKUs**: 12 കിലോ

പ്രയോഗ രീതി

- ലിക്വിഡ് ഘടകങ്ങൾ നന്നായി കുലുക്കി ഒരേ പോലെ പാൽ നിറമുള്ള ലായനി ആക്കി മാറ്റുക
- ഒരു മിക്സിംഗ് പാത്രത്തിൽ, തുടർച്ചയായ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ദ്രാവകത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പൗഡർ ഘടകം ചേർക്കുക. കട്ട കൂടാതെ, ഏകതാനമായ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആയി കിട്ടുന്നതുവരെ നന്നായി ഇളക്കുക..
- പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപരിതലം നന്നായി നനച്ചശേഷം തൊട്ടുനോക്കിയാൽ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം.
- കട്ടിയുള്ള നൈലോൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ കോട്ട് അടിക്കുക. കോട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ചെറിയ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നികത്തുക, അതിനായി പ്രതലത്തിൽ നന്നായി പ്രയോഗിക്കുക.
- ആദ്യ കോട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ആദ്യ കോട്ടിന് ലംബമായി അടിക്കുക.
- പ്രയോഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2 ദിവസത്തേക്ക് കാറ്റിച്ച് ക്യൂവർ ആകാൻ അനുവദിക്കുക. ബാത്ത്റൂമുകളിലും ഉൾ ഭാഗങ്ങളിലും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈർപ്പമുള്ള ഹെസ്റ്റിയൻ തുണി പ്രതലത്തിൽ വിരിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 2 ദിവസമെങ്കിലും കോട്ടിംഗ് വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് ഇല്ലാതെ വിടുക.



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	 / 		 / 	
Roof		 / 		
Bathrooms		 / 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 / 	 / 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 / 		 / 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 / 		 / 