



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ ఫాస్టెక్

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ ఫాస్టెక్ గురించి

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ ఫాస్టెక్ అనేది హై పెర్ఫార్మెన్స్ పాలిమర్ మోడిఫైడ్ సిమెంటియస్ కోటింగ్. ఇది తడి వచ్చే ప్రాంతంలో వాటర్ ప్రూఫింగ్ కోసం ఇంకా స్విమ్మింగ్ పూల్ మరియు వాటర్ ఫీచర్ వంటి నీటిని నిలువ ఉంచే నిర్మాణాల కోసం రెండు కాంపోనెంట్ సిమెంటు కోటింగ్ సిస్టంతో ఉంటుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

- | 120% వరకు సాధారణ స్థితి కలిగించే విధంగా 2 మిమీ వరకు పగుళ్లమీద సాకర్యవంతమైన కోటింగ్
- | 2 కోటింగుల అప్లికేషన్ 1.2 నుండి 1.5 మిమీ DFT, రెండు కోటింగులో ఒక కేజీ మెటీరియల్కు ఫోర్ కవరేజ్ 6 నుండి 7 చదరపు అడుగులు.
- | నీరు వచ్చే ప్రాంతంలో అద్భుతంగా నిరోధిస్తుంది
- | కాంక్రీట్ మరియు రాతి ఉపరితలాలమీద అద్భుతంగా అతుక్కుని ఉంటుంది
- | తక్కువ VOC కంటెంట్ ఉన్నందు వలన ఇది విషహితం కాదు
- | బ్రష్, రోలర్ లేదా ట్రోవెల్తో సులభంగా చేయవచ్చును.
- | వాటర్ ట్యాంకులకి వాటర్ప్రూఫింగ్ కోసం తాగునీటి సురక్షితమైన కోటింగ్గా పనిచేస్తుంది
- | CFTRI చే ఆమోదించబడి ఫుడ్ గ్రేడ్ కేటగిరీలో సర్టిఫికేట్ పొందినది.
- | 10 సంవత్సరాలు పనిచేసే ఆయుర్దాయం.

చేయదగిన ప్రాంతాలు



రూఫ్ స్లాబ్లు



తడి ప్రాంతాలు అంటే
(బాత్రూమ్లు/బాల్కనీలు
/వంటగది),



నీళ్ళ ట్యాంకులు మరియు
నీళ్ళు నిలువ ఉంచే
నిర్మాణాలు,



ఛజ్జిస్, కానోపీస్



స్విమ్మింగ్ పూల్,
వాటర్ ఫీచర్



మొక్కలు పెంచేవారు/ఎక్కువ
లోతు లేని టెర్రస్ గార్డెన్
మూలలు



బేస్మెంట్ నిలుపుకునే
గోడలు



ఫౌండేషన్ రాఫ్

వీడియో

కవరేజ్ / డోసేజ్

6 నుండి 7 చదరపు అడుగుల రెండు కోటింగులకు ఒక కేజీకి లేదా 2 కోటింగుల 70
చదరపు అడుగులకి 12 కేజీల 1 కేస్ ప్యాక్
అందుబాటులో **SKUs:** 12 కిలోలు

చేయవలసిన విధానం

- లిక్విడ్ కాంపానెంట్ ను మొమోజీనియస్ మిల్ కలర్ వచ్చేలాగా బాగా కదిలించండి.
- మిక్సింగ్ పాత్రలో, నెమ్మదిగా పాడర్ కలుపుతూ లిక్విడ్లాగా అయ్యేలా బాగా కలపండి.
గడ్డలు లేకుండా బాగా కదిలిస్తూ మొమోజీనియస్ స్లర్రీని చేయండి.
- చేయవలసిన ఉపరితలం మీద తప్పనిసరిగా నీటితో బాగా తడిపి, తడిగా లేకుండా ఆరిపోయేలా చూడాలి.
- గట్టి నైలాన్ బ్రష్టా మొదటి కోటు చేయవలసిన ప్రదేశంలో చూడండి. ఉపరితలం మీద బాగా పని చేయండి, అన్ని
చిన్న పగుళ్ళను కోటింగుతో పూర్తిగా నిండి ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మొదటి కోటు పూర్తయిన తర్వాత 6 నుండి 8 గంటలలో, మొదటి కోటుకు లంబదిశలో రెండవ కోటును
చేయండి.
- అప్లికేషన్ పూర్తి చేయండి మరియు 2 రోజులు గాలి తగిలేలా వదిలివేయండి. స్నానపు గదులు మరియు లోపలి
ప్రాంతాలలో, ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి ప్రభావం నుండి రక్షించడానికి తడిగా ఉన్న హెస్సియన్ వస్త్రాన్ని కోటింగ్ ఉపరి
తలంపై ఉంచవచ్చును. కనీసం 2 రోజులు నీరు తగలకుండా కోటింగుని వదిలివేయండి.

వీడియో

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX