



LW+ சூப்பர்

LW+ சூப்பர்

டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ சூப்பர் சிறப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு முழுமையான திரவ வாட்டர்புரூஃபிங் கூட்டுப்பொருள், பொடி-மணலுடன் (அரைத்த மணல்) சேர்த்து பயன்படுத்த மிகவும் சிறந்தது. இது கான்கிரீட்டின் ஒட்டும் குணத்தை மேம்படுத்தி கான்கிரீட் பிரிவதைத் தடுக்கும், வேலை செய்வதற்குச் சுலபமாகவும் சிறப்பாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கவும் உதவும். அத்துடன், தண்ணீரைத் தக்க வைத்துக்கொள்ளும் விகித அளவைக் குறைக்கும் வகையில் கசிவுகளையும், சாந்து கலவை சுருங்குவதால் ஏற்படும் விரிசல்களையும் தடுக்கும்.

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



வலிவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் ஸ்லாப் உருவாக்கப் பயன்படும்



கான்கிரீட் மற்றும் சிமென்ட் மண் சாந்துகளுக்கு வாட்டர்புரூஃபிங் செய்ய பயன்படும்



உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பிளாஸ்டரிங் செய்ய பயன்படும்

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்



அரிமானத்தைத் தாமதப்படுத்தும் - கான்கிரீட் நன்றாக ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதற்கு உதவுவதால் எஃகு கம்பிகளில் அரிமானம் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும்.



பொடி மணலுடன் கலந்து வேலை செய்வது எளிதாகும் -
கலக்கப்பட்ட சிமென்ட் கான்கிரீட் மற்றும் பிளாஸ்டர் சாந்து / பொடி சாந்துடன் சேர்ந்து தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமானச் சட்டங்களுக்கு வலிவூட்டும்.



கான்கிரீட் மற்றும் சாந்துகளுக்கு வாட்டர்புரூஃபிங் - கான்கிரீட்
வாட்டர்புரூஃபிங் செய்யப்படுவதால் அதன் தாங்குதிறன் அதிகரிக்க உதவும்.



நீடித்த உழைப்பு மற்றும் வலிமையை அதிகரிக்கும் - கான்கிரீட் செட்டிங் நேரம்
மற்றும் அதன் ஒடுக்க வலு வரையறுக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் இருக்க உதவும்



சுருங்குதல் குறையும் - கான்கிரீட் மற்றும் பிளாஸ்டர் சுருங்குவதால்
விரிசல்கள் தோன்றுவது குறையும்.

வீடியோ



கிடைக்கும் அளவுகள்

200 மிலி, 1 லிட்., 5 லிட்., 10 லிட். மற்றும் 100 லிட்.,

கலவை வீதம்

200 மிலி ஒவ்வொரு 50 கிலோ சிமென்ட் மூட்டை வீதம்

பயன்படுத்தும் முறை

- கான்கிரீட் கலவை இயந்திரத்தில் சிமென்ட் மற்றும் சல்லிகளைச் சேர்த்து மிக்ஸ் டிசைன் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றுங்கள், சுத்தமாக உலர்ந்திருக்கும் இவற்றை 1-2 நிமிட நேரத்திற்கு உலர்வாக இருக்கும் போது சுழற்றுங்கள்
- கலவைக்கான தண்ணீரில் 75-80% வரையில் சேர்க்கத் தொடங்குங்கள், 2-3 நிமிட நேரத்திற்கு கலந்து கொடுங்கள்.
- டா. ஃபிக்ஸிட் LW+ சூப்பர் தயாரிப்பை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் மீதமுள்ள மிக்ஸிங் / காஜிங் தண்ணீருடன் சேர்த்துவிட வேண்டும், பிறகு கான்கிரீட் மிக்ஸ்சரை கூடுதலாக 2 நிமிட நேரத்திற்கு கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.
- கான்கிரீட் தேவைப்படும் இடத்தில் கான்கிரீட் கலவையை எடுத்துச் செல்லுங்கள், தேவைப்படுவது போல்.
- பூசப்பட்ட சாந்து அல்லது கான்கிரீட், வழக்கமான கட்டுமான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி கியூர் ஆக விட வேண்டும்.

வீடியோ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX