



பிடிஃபின் 2K

பிடிஃபின் 2K குறித்து

டா.ஃபிக்ஸிட் பிடிஃபின் 2K ஓர் அக்ரலிக் ஒட்டுப்பொருள்; வாட்டர்புரூஃபிங் மற்றும் பாதுகாப்பு காப்பு பூச்சு செய்யப் பயன்படும் இத் தயாரிப்பில் கவனமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டு தரஅளவிடப்பட்ட சல்லிகள், கூட்டுப் பொருள்கள் மற்றும் பிணைப்புக்கு உதவும் அக்ரலிக் எமல்ஷன் பாலிமர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கான்கிரீட் மற்றும் செங்கல் வேலைப்பாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் தளங்களுக்கு வாட்டர்புரூஃபிங் மற்றும் காப்பு பூச்சு செய்ய இது சிறப்பாகப் பயன்படும்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

- தண்ணீர் புகுவதை மிகச் சிறப்பாகத் தடுத்து நிறுத்தும்
- CFTRI ஒப்பளிப்பு கொடுத்திருக்கிறது மற்றும் உணவுத் தர பிரிவைச் சேர்ந்தது என்று சான்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது
- 7 வருட காலத்திற்கு பிழையில்லாமல் உழைக்கும்
- நெகிழ்ந்து கொடுக்கும் இந்த பூச்சு சுமார் 1 மிமீ வரை அகலமுள்ள விரிசல்களை 80% நீட்சி குணத்துடன் நிரப்பும் திறனுடையது

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்

வாட்டர்புரூஃபிங் பூச்சாக கீழ்க்கண்ட தளங்களுக்கு ஏற்றது:



மேற்கூரை ஸ்லாப்புகள்



ஈரமான பகுதிகள்
(குளியலறைகள் / பால்கனி /
சமையலறைகள்)



தண்ணீர் தொட்டிகள் மற்றும்
தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்கும்
கட்டுமானங்கள்



சஜ்ஜாக்கள், வேயப்பட்ட
கூரைகள்



உள் சுவர்கள்,

வீடியோ 

கிடைக்கும் அளவுகள்

3 கிலோ, 9 கிலோ, 15 கிலோ, 30 கிலோ

தழுவளவு: 6 முதல் 7 ச.அடி. பிரதி கிலோ இரண்டு பூச்சுகள்

1 கேஸ் 15 கிலோ பேக் - 90 ச.அடி பரப்புக்கு 2 பூச்சு

பயன்படுத்தும் முறை

- திரவப் பொருளை நன்றாகக் குலுக்கி சீரான பால் வண்ணத்திற்குக் கொண்டு வர வேண்டும்.
- ஒரு கலவை பாத்திரத்தில், திரவத்தை ஊற்றி அதில் சிறிது சிறிதாக பவுடர் பொருளைச் சேர்த்து தொடர்ந்து கலக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். கட்டிகள் இல்லாத ஒரே சீரான கலவையாகத் தயாரிக்க வேண்டும்.
- பூசப்படும் பரப்பை நன்றாகச் சுத்தப்படுத்தி முன்னதாகவே தண்ணீரால் சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஈரம் தொட்டுணரும் பக்குவத்தில் இருக்கும் போது இதைப் பூச வேண்டும்.
- முரட்டு நைனால் பிரஷ் பயன்படுத்தி முதல் பூச்சு செய்ய வேண்டும். பூசப்படும் பரப்பில் நன்றாகப் பரப்பி பூசி பரப்பிலுள்ள சிறுசிறு மேடுபள்ளங்கள் முழுவதுமாக நிரம்பி சீரடையும் வகையில் இதைப் பூச வேண்டும்.
- முதல் பூச்சு செய்த 6 முதல் 8 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, இரண்டாவது பூச்சை முதல் பூச்சுக்குத் செங்குத்து திசையில் பூச வேண்டும்.
- இவ்வாறு இரண்டு பூச்சுகளை முடித்துக்கொண்ட பிறகு 2 நாட்கள் வரையில் காற்றில் உலர விட வேண்டும். ஈரமுள்ள ஹெஸ்சியன் துணியைப் பயன்படுத்தி பூச்சு செய்யப்பட்ட பரப்பை மூடி வைத்தால் நேரடி வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்கலாம். குளியலறைகள் மற்றும் வீட்டு உட்புற பகுதிகளில் பூச்சு செய்த பரப்பை குறைந்தது 2 நாட்கள் வரையில் நன்றாக உலர விட வேண்டும்.

வீடியோ 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX