



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್

ಆರ್ ಟಿಸಿ ಕುರಿತು

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಇದು ಇನ್ಸಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲಾಸ್ಟೋಮೆರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಂರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಎರಡರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಯು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಪೈಬರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು



ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್-

> 200% ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಠಿಣ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ



ಉತ್ತಮ ಅಂಟುವಿಕೆ-

ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ



ಬಿರುಕು ಭರ್ತಿ-

ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್‌ಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸವೇತ

ಪ್ರತಿರೋಧಕ-

ಕಡಿಮೆ ಜನರು ನಡೆದಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ



ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ-

ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಕೋಟಿಂಗ್



ಸೋಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್

ಇಂಡೆಕ್ಸ್-

(ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ) 106 ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಶ್ವೇತವರ್ಣವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಕೆ-

ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೀಡಿಯೋ



ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ

ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ /
ಇಳಿಜಾರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಂತಹವು



ಬ್ರಿಕ್-ಬ್ಯಾಟ್ ಕೋಬಾ
ಫಿನಿಷ್



ಪಿಸಿಸಿ



ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟರ್/ಸ್ಟ್ರೀಡ್
ಮತ್ತು



ಮುರಿದ ಚೀನಾ
ಮೋಸಾಯಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್
ಛಾವಣಿ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- **ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳು:**

200 ಎಂ.ಎಲ್. 1 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್ ಗಳು, 10 ಲೀಟರ್ ಗಳು, 20ಲೀಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು 100 ಲೀಟರ್ ಗಳು

- **ಕವರೇಜ್**

ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ನ್ನು 2.0-2.2 ಚದರ ಅಡಿಗೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್‌ನ್ನು 2.0-2.2 ಚದರ ಅಡಿಗೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಂಬ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದ್ದರೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗೆ 3.3 -3.7 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ

ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು

- ಹಚ್ಚುವ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ
- ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಂದುಗಳು/ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮೂಲೆಗಳು, ಸಂದುಗಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಮುಂಚಾಚುಗಳು, ನೀರು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಿಇನ್ ಫೋರ್ಸ್‌ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ನ್ನು (2:1ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ) ಹಚ್ಚಿ.
- ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚುವ ಮುಂಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಚ್ಚಿದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ 3-4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಿ.
- ನೀರು ಬೆರಸದೇ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೂಫ್ ಸೀಲ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ನ್ನು 2.0-2.2 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಹಚ್ಚುವ ಎರಡೂ ಕೋಟ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಉಪಭೋಗವು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 450-500 ಡಿಎಫ್ ಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ

ವೀಡಿಯೋ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX