



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ URP



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ ಕುರಿತು

ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆನ್ ಬುಟಾಡಿನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೇಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಳು- ನೆಲಹಾಸು, ಕಾಲಮ್ಮುಗಳು, ಬೀಮ್ ಗಳು, ಚಜ್ಜಾಗಳು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಥ್ ರೂಮ್‌ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಟೆರೆಸ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಸಿಯುವಿಕೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸವೆತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ಬಹುಪಯೋಗಿ- ಇದು ಬಹುದೈಶಿತ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಸಲು ಸುಲಭ
- ಬಿರುಕು- ಫ್ಲೆಕ್ಸುಬಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
- ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ- ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕುಸಿಯುವಿಕೆ- ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಹಳೆಯದಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬೆಸೆಯುವಿಕೆ- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ.
- ಸವೆತ ಮತ್ತು ನಶಿಸುವಿಕೆ- ಇದು ಸವೆತದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ



ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ:

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಬೆಸೆಯುವುದಕ್ಕೆ (ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನ ಚಿತ್ರ)

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ-

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ನೆಲ ಹಾಸು, ಕಾಲಮ್ಮುಗಳು, ಬೀಮ್ ಗಳು, ಚಜ್ಜಾಗಳು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು, ಪಾರಾಪೇಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು (ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಕಾಲಮ್ಮು/ಬೀಮ್ ಗಳು)

ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಂತೆ-

ಸಣ್ಣ ರೂಫ್ ಟೆರೇಸ್ ಗಳು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಥ್ ರೂಮ್ ಗಳ ಕುಸಿದ ಜಾಗ, ಚಜ್ಜಾಗಳು, ಲಿಫ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಟೆರೇಸ್ ನ ಮೇಲ್ಮೈ)

ವೀಡಿಯೋ



ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಲಭ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳು-

200 ಗ್ರಾಂ, 1 ಕೆಜಿ, 5ಕೆಜಿ, 10ಕೆಜಿ, 20 ಕೆಜಿ, 50 ಕೆಜಿ 225 ಕೆಜಿ

ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣ

ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್- 1:1 ಅನುಪಾತ (ಯುಆರ್ಪಿ ಸಿಮೆಂಟ್)

ರಿಪೇರ ಮಾರ್ಟರ್- ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದ 10% (1 ಕೆಜಿ ಯುಆರ್ಪಿ: 10 ಕೆಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್: 30 ಕೆಜಿ ಮರಳು)

ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್- 1:1.5 (ಯುಆರ್ಪಿ ಸಿಮೆಂಟ್)

ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು

- ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬರ್ ನಿಂದ ಅಡಗಿರುವ ದೂಳು, ಸಡಿಲ, ಕಸ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ.
- ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌವ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಹಚ್ಚಿ
- ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುಆರ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ 2 ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಎರಡು ಕೋಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರವಿರಬೇಕು.
- 6-8 ಗಂಟೆಗಳು ಆದ ನಂತರ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೋಬಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಟ್ರೀಡ್ ನಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಚ್ಚಿ.

ಸೀಲರ್ ಕೋಟ್

ವೀಡಿಯೋ



ವೀಡಿಯೋ



ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX