



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ URP



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ URP గురించి

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యూఆర్పీ సవరించిన స్ట్రెస్ బుటాడిన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది స్పాల్ కాంక్రీటు రిపేర్లకు ఉపయోగించబడుతుంది - ఫ్లోర్, కాలమ్, బీమ్, ఛాజ్, స్లాబ్, మరుగుదొడ్ల వాటర్ప్రాఫింగ్ మరియు బాత్రూమ్లు, చిన్న టెర్రస్లు మొదలైనవాటికి. ఇది పాత కొత్త కాంక్రీటు మరియు ప్లాస్టర్లకు గట్టిగా అతుక్కుని ఉంటుంది. ఇది ప్రింకేజ్ తగ్గిస్తుంది, పగుళ్లను నిరోధిస్తుంది, దుమ్ము తీసి రాపిడి నిరోధకతను మెరుగుపరుస్తుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

- మట్టిపర్చస్ - ఇది అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడే పొదుపైన ప్రోడక్ట్, ఉపయోగించడానికి ఎంతో సులభమైనది.
- క్రాకింగ్ - ఇది ఫ్లెక్చురల్ స్ట్రెంత్ ని మెరుగుపరచడం ద్వారా క్రాకింగ్ నిరోధిస్తుంది.
- గట్టిదనం - గట్టిదనాన్ని మెరుగుపరచి దుమ్ము రాకుండా నిరోధిస్తుంది.
- ప్రింకేజ్ - ఆరినందువలన మరియు కొంత కాలం పనిచేసిన తరువాత వచ్చే ప్రింకేజ్ పగుళ్లను తగ్గిస్తుంది.
- బాండింగ్ - కాంక్రీటు, మాసనీ, ప్లాస్టర్ మరియు సిమెంటు ఉపరితలాలకు బలమైన బంధం
- ఏరోసియన్ మరియు కొర్రోసియాన్ - ఏరోసియన్ మరియు కొర్రోసియాన్ నిరోధకాలని మెరుగుపరుస్తుంది.

इस्तेमाल के क्षेत्र



ఒక బాండ్ కోటుగా:

కొత్త కాంక్రీటును పాత కాంక్రీట్తో బాండింగ్ చేయడానికి, మాసనీ, స్ట్రాన్ వర్, ప్లాస్టరింగ్ ల



కాంక్రీట్ మరమ్మత్తు కోసం:

ఫ్లోర్, కాలమ్, బీమ్, ఛాజాస్, స్లాబ్లు, పారాపెట్లు మొదలైన వాటి



ఒక వాటర్ పూఫింగ్ కోటింగ్ గా :

చిన్న పైకప్పు డాబాలు, మరుగుదొడ్లు మరియు స్నానపు గదులు, ఛాజాలు మరియు లిఫ్ పిట్, బాల్కనీలు ఇంకా మెట్లు

వీడియో

ప్రోడక్ట్ ఫీచర్

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్లు:

200gms, 500gms, 1kg, 5kgs, 10kgs, 20kgs, 50kgs, 225kgs

మిక్సింగ్ రేషియో :

బాండ్ కోట్ - 1: 1 నిష్పత్తి (URP: సిమెంట్)

మరమ్మత్తు మోర్టార్ - సిమెంట్ బరువు ద్వారా 10% (1 కిలోల్బ్ (యుఆర్పి): 10 కిలోల సిమెంట్: 30 కిలోల ఇసుక)

వాటర్ పూఫింగ్ కోటింగ్ - 1: 1.5 (URP: సిమెంట్)

ఎలా చేయాలి

- దాగివున్న ధూళి, నలుసులుగా ఉండే రేణువులు, లాటెన్ మరియు దస్ తొలగించడానికి వైర్ బ్రష్ లేదా స్క్రబ్బర్తో ఉపరితలాన్ని శుభ్రం చేయండి. గిం లిక్విడ్ ఉపయోగించి ఉపరితలాన్ని డిగ్రీస్ చేయండి
- గ్రోవ్ రూపంలో పగుళ్ళు తెరుచుకోవడం వలన అన్ని పగుళ్ళను రిపేర్ చేయండి, బాండ్ కోట్ మరియు పాలిమర్ మోడిఫైడ్ మోర్టార్ వేయండి
- డాక్టర్ ఫిక్సిట్ (యుఆర్పి)తో తయారు చేసిన 2 కోట్లు వాటర్ప్రాఫ్ కోటింగ్ను వర్తించండి. కోట్లు మధ్య విరామం 6-8 గంటలు ఉండాలి
- 6-8 గంటల తరువాత, కోటింగ్ చేసిన ఉపరితలాన్ని ఇటుక బ్యాట్ కోబా లేదా స్క్రీడ్తో కప్పండి

సీలర్ కోట్

వీడియో

వీడియో

కాంక్రీట్ మోర్టార్ మరమ్మత్తులు

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX