

બહારની દિવાલોમાંથી પાણીનો ચૂવાટ



આવું કેમ થાય છે

- આપના ઘરની બહારની દિવાલો હમેશાં કઠોર આબોહવાથી પ્રભાવિત થતી હોય છે.
- વરસાદના પાણી/ ગરમી/ ઠંડીના સતત સંપર્કને લઈને પ્લાસ્ટર અને પેઇન્ટમાં તિરાડો પડે છે.
- નિમ્નાનુસાર ચૂવાટ સંભવી શકે છે
 - બીમ અને બહારની દિવાલોની વચમાં ખાલી જગ્યાઓમાંથી
 - દિવાલ અને બારીની ફ્રેમની વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાંથી
 - એસી યુનિટ, જીઆઈ/પીવીસી પાઈપ્સ અને ઘરની વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાંથી

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ ક્લાસિક અને સીલેક્ટ



ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટક્લાસિક અને સીલેક્ટની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



એકીલિક એક્સ્ટીરિઅર વોટરપ્રૂફ કોટિંગ વરસાદની વાછંટોનો મુકાબલો કરે છે



ફૂગજન્ય વૃદ્ધિ સામે પ્રતિરોધકતા



ફ્લેક્સિબલ અને 2 મિમી સુધીની તિરાડોને આવરી લે છે



1200+ શેડ (રંગ)માં ટિન્ટ કરી શકાય છે



૨-કોટ પ્રણાલીમાં પાણી ભેળવવાની જરાય જરૂર નથી



નોન-ટોક્સિક



બ્રશ, રોલર અથવા સ્પ્રે દ્વારા સરળપણે લગાડી શકાય છે




10-વર્ષ સુધીની કાર્યક્ષમતા વોરન્ટી

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો



પગલું 1

સપાટી પર પેઇન્ટની પોપડીઓ, રજકણ અથવા ચીકણા બિલકુલ ન હોવી જોઈએ. વાયર બ્રશિંગ અને પાણી વડે ફૂગ અથવા શેવાળ દૂર થયેલી હોવી જોઈએ.



પગલું 2

મજબૂતી માટે સપાટીને ચકાસી લેવી અને જો કોઈ પ્લાસ્ટર ઢીલું હોય તો તેને દૂર કરવું. ઢીલા પ્લાસ્ટર તથા સેપરેશન કેકને સીમેન્ટ : રેતી 1:3 ગુણોત્તરે ડૉ. ફિક્સિટ પિકિકીટ ચુઆરપી (સિમેન્ટના વજનના 10%) સાથે ભેળવીને પીએમએમ (પોલીમર-મોડિફાઇડ મોર્ટાર) વડે રિપેર કરવી.



પગલું 3

5 મિમી સુધીની તિરાડો ડૉ. ફિક્સિટ કેક-એક્સ પેસ્ટ વડે રિપેર કરવી જોઈએ અને 10 મિમીથી મોટી તિરાડોને ડૉ. ફિક્સિટ કેક-એક્સ મિન્કફી વડે પૂરવી જોઈએ.



પગલું 4

પાણી ભેળવ્યા વિના ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ વોટરપ્રૂફિંગ કોટિંગનો એક કોટ લગાડો. 45 ચો.ફ./લિટર/કોટનો વિસ્તરણ દર જાળવી રાખો.



પગલું 5

ડૉ. ફિક્સિટ પ્રાઇમસીલ ટોપ કોટ/રેઇનકોટ સીલેક્ટ ટોપ કોટનો બીજો કોટ 6-8 કલાકના સમયાંતરે મંદ પાઝ્યા વિના લગાડો. 65 ચો.ફ./લિટરનો વિસ્તરણ દર જાળવી રાખો.