

બાથરૂમમાં વોટર લીકેજ




આવું કેમ થાય છે

- ટાઇલ્સની વચ્ચેની જગ્યામાંથી પાણીનો ચૂવાટ.
- ડ્રેઇન પાઇપ આઉટલેટમાંથી પાણીનો ચૂવાટ.
- દિવાલ અને ફ્લોરના જોડાણના વિસ્તાર મારફત પાણીનો ચૂવાટ.

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ પિડિફિન 2K



ડૉ. ફિક્સિટ પિડિફિન 2Kની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



1 મિમી જાડી ફિલ્મનું લેયર
બનાવે છે, જે પાણીને પસાર
થવા દેતું નથી



કોન્ક્રીટ અને કકિયાકામની
દિવાલો સાથે સજ્જડપાણે ચોટે છે



ફ્લેક્સિબલ કોટિંગ 1 મિમી સુધીની
ફાટોને 50% એલોંગેશન
સાથે આવરી લે છે



પાણીના પ્રવેશ સામે
ઉત્કૃષ્ટ અવરોધકતા




નોન-ટોક્સિક

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો




પગલું 1

બધી જૂની ટાઇલ્સ કાઢી નાખો અને
સપાટીને આરસીસી/બ્રિક વર્ક
સુધી સાફ કરો.



પગલું 2-એ

સીમેન્ટ રેતી મોર્ટાર (1: 3)ના દરે
ડૉ. ફિક્સિટ પીડિકેટ યુઆરપી
(સીમેન્ટના વજનના 10%) વડે
પ્રાથમ કરવાની બધી તિરાડોને પૂરી
દો અને રિપેર કરો.



પગલું 2-બી

નાળીના આઉટલેટ પાઇપને
ડૉ. ફિક્સિટ બાથસીલ ટુ-વે ટેપ વડે
લપેટી દો અને ખાલી જગ્યાઓને
ડૉ. ફિક્સિટ પિડિગ્રાઉટ 10એમ દ્વારા
ભરવી જોઈએ.



પગલું 3

દિવાલ તથા ફ્લોરનાં જોડાણોને
સાફ કરો તથા દિવાલ અને ફ્લોરના
જોડાણ પર સીમેન્ટ : રેતી 1:3
ગુણોત્તરે ડૉ. ફિક્સિટ પિડિકીટ
યુઆરપી (સીમેન્ટના વજનના 10%)
સાથે ભેળવીને એંગલ ફિલેટ/વાટા
બનાવો. પહેલા કોટની ઉપર બીની
સ્થિતિમાં એંગલ ફિલેટ ભાગ ઉપર
45 જીએસએમની 150 મિમી પહોળી
ગ્લાસ ફાઇબર મેશ બિછાવો.



પગલું 4

4-6 કલાકના સમયાંતર સાથે
ડૉ. ફિક્સિટ પીડિફ્રૂક 2K 6 ચો.ફૂ.
/કિ. ગ્રા.ના 2 કોટ્સ લગાડો.
દરેક કોટ એકબીજાની ઊભી
(પર્પેન્ડિક્યુલર) દિશામાં લગાડવો
જોઈએ. મધર સ્લેબ ઉપર અને
દિવાલ પર ફિનિશ ફ્લોર લેવલ
(એફએફએલ) પર 1000 મિમી
સુધી લંબાવીને કોટિંગ લગાડો.



પગલું 5

બોન્ડ કોટ (1 ભાગ સીમેન્ટ +
1 ભાગ યુઆરપી + 1 ભાગ બરછટ
રેતી) લગાડો અને એને 4-6 કલાક
માટે સૂકાવો દો.



પગલું 6

ઉપરના ભાગે ડૉ. ફિક્સિટ પીડિફિન
LW+ (સીમેન્ટ બેગ દીઠ
200 મિલિ) સાથે 12-15 મિમીનું
રક્ષણાત્મક પ્લાસ્ટર (1 ભાગ
સીમેન્ટ + 3 ભાગ રેતી) લગાડો.



પગલું 7

ડૉ. ફિક્સિટ/રોફ ટાઇલ એડહેસિવ
વડે ટાઇલ ફિક્સિંગનું કામ શરૂ કરો
અને ટાઇલ્સ વચ્ચેની ખાલી
જગ્યાઓને ટાઇલ ગ્રાઉટ વડે
પૂરી દો.