

બાથરૂમ પોટરપૂફિંગ (નવું બાંધકામ)



આવું કેમ થાય છે

- કોન્ક્રીટ છિદ્રાળુ પદાર્થ હોવાને કારણે, એ પાણી શોષે છે અને તેને લઈને પાણી લીકેજ થાય છે.
- કોન્ક્રીટમાં પાણીના અત્યધિક ઉપયોગને કારણે, એ સંકોચાય છે અનેતિરાડો પડે છે. આ તિરાડો પાણીના લીકેજ માટે પ્રવેશ માર્ગો છે.
- ટાઈલ્સ વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાં થઈને પાણીનું લીકેજ.
- ડ્રેન આઉટલેટ અને સેનિટરી જોડાણો મારફત પાણીનું લીકેજ.
- દિવાલ અને ફ્લોરના જોડાણના વિસ્તાર મારફત પાણીનું લીકેજ.

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ પિડિફિન 2K




ડૉ. ફિક્સિટ પિડિફિન 2Kની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



કોન્ક્રીટ અને કડિયાકામની દિવાલો સાથે સજ્જડપણે ચોટે છે




1 મિમી જાડી ફિલ્મનું લેયર બનાવે છે, જે પાણીને પસાર થવા દેતું નથી



ફ્લેક્સિબલ લેયર 1 મિમી સુધીની તિરાડોને 50% એલોગેશન સાથે આવરી લે છે



નોન-ટોક્સિક



પાણીના પ્રવેશ સામે ઉત્કૃષ્ટ અવરોધકતા

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો




પગલું 1

વાયરબ્રશ અને પાણી વડે સપાટીને સારી રીતે સાફ કરો.



પગલું 2-એ

સીમેન્ટ રેતી મોટાર (1: 3)ના દરે ડૉ. ફિક્સિટ પીડિકેટ ચુઆરપી (સિમેન્ટના વજનના 10%) વડે પ્રાથમ કરવાની બધી ફાટોને પૂરી દો અને રિપેર કરો.



પગલું 2-બી

નાળીના આઉટલેટ પાઈપને ડૉ. ફિક્સિટ બાથસીલ ટુ-વે ટેપ વડે લપેટી દો અને ખાલી જગ્યાઓને ડૉ. ફિક્સિટ પિડિગ્રાઉટ 10એમ દ્વારા ભરવી જોઈએ.



પગલું 3

દિવાલ તથા ફ્લોરનાં જોડાણોને સાફ કરો તથા દિવાલ અને ફ્લોરના જોડાણ પર સીમેન્ટ : રેતી 1:3 ગુણોત્તરે ડૉ. ફિક્સિટ પિડિકીટ ચુઆરપી (સિમેન્ટના વજનના 10%) સાથે ભેળવીને એન્ગલ ફિલેટ/વાટા બનાવો. પહેલા કોટની ઉપર બીની સ્થિતિમાં એન્ગલ ફિલેટ ભાગ ઉપર 45 જીએસએમની 150 મિમી પહોળી ગ્લાસ ફાઇબર મેશ બિછાવો.




પગલું 4

4-6 કલાકના સમયાંતર સાથે ડૉ. ફિક્સિટ પીડિફિન 2K 6 ચો.ફ./કિ. ગ્રા.ના 2 કોટ્સ લગાડો. દરેક કોટ એકબીજાની ઊભી (પર્પેન્ડિક્યુલર) દિશામાં લગાડવો જોઈએ. મધર સ્ટેજ અને ફ્લોર લેવલ ફિનિશ (એફએફએલ)થી દિવાલ પર 1000 મિમી ઉપર સુધી લંબાવીને કોર્ટિંગ લગાડો.




પગલું 5

બોન્ડ કોટ (1 ભાગ સીમેન્ટ + 1 ભાગ ચુઆરપી + 1 ભાગ બરછટ રેતી) લગાડો અને એને 4-6 કલાક માટે સૂકાવો દો.



પગલું 6

ઉપરના ભાગે ડૉ. ફિક્સિટ પીડિપ્રૂફ LW+ (સીમેન્ટના થેલા દીઠ 200 મિલી) સાથે 12-15 મિમીનું રક્ષાણાત્મક પ્લાસ્ટર (1 ભાગ સીમેન્ટ + 3 ભાગ રેતી) લગાડો.



પગલું 7

ડૉ. ફિક્સિટ/રોફ ટાઇલ એડહેસિવ વડે ટાઇલ ફિક્સિંગનું કામ શરૂ કરો અને ટાઇલ્સ વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓને ટાઇલ ગ્રાઉટ વડે પૂરી દો.