

બહારની દિવાલોનું વોટરપ્રૂફિંગ (નવું બાંધકામ)



આવું કેમ થાય છે

- આપના ઘરની બહારની દિવાલો હમેશાં કઠોર આબોહવાથી પ્રભાવિત થતી હોય છે.
- વરસાદના પાણી/ગરમી/ઠંડીના સતત સંપર્કને લઈને પ્લાસ્ટર અને પેઇન્ટમાં તિરાડો પડે છે.
- નિમ્નાનુસાર ચૂપાટ સંભવી શકે છે
 - બીમ અને બહારની દિવાલોની વચમાં ખાલી જગ્યાઓમાંથી
 - દિવાલ અને બારીની ફ્રેમની વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાંથી
 - એસી યુનિટ, જીઆઈ/પીવીસી પાઇપ્સ અને ઘરની વચ્ચેની ખાલી જગ્યાઓમાંથી બનાવે છે.

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ ક્લાસિક અને સીલેક્ટ




ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ ક્લાસિક અને સીલેક્ટની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ



એકીલિક એક્સ્ટીરિઅર વોટરપ્રૂફ કોટિંગ વરસાદની વાઈટોનો મુકાબલો કરે છે



ફૂગજન્ય વૃદ્ધિ સામે પ્રતિરોધકતા



ફ્લેક્સિબલ અને 2 મિમી સુધીની વાળ જેટલી પાતળી તિરાડોને આવરી લે છે



દીર્ઘકાલીન આકર્ષક ફિનિશ માટે રંગોને ઉત્કૃષ્ટપણે ટકાઉપણું આપે છે



૨-કોટ પ્રણાલીમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર જરૂર નથી



નોન-ટોક્સિક



બ્રશ, રોલર અથવા સ્પ્રે દ્વારા સરળપણે લગાડી શકાય છે




10-વર્ષ સુધીની કાર્યક્ષમતા વોરન્ટી

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો



પગલું 1

નવા પ્લાસ્ટરની સપાટીને પૂર્ણપણે ક્યોર થવા દેવી. નવી સપાટીને 21 દિવસ સુધી ક્યોર થવા દેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સપાટી પૂર્ણપણે, રજકણ વગેરેથી સાફ થવી જોઈએ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોવાવી જોઈએ.



પગલું 2

5 મિમી સુધીની તિરાડો ડૉ. ફિક્સિટ ક્રેક-એક્સ પેસ્ટ વડે રિપેર કરવી જોઈએ અને 10 મિમીથી મોટી તિરાડોને ડૉ. ફિક્સિટ ક્રેક-એક્સ શ્રિન્કફ્રી વડે પૂરાવી જોઈએ.



પગલું 3

ડૉ. ફિક્સિટ પ્રાઇમસીલને પાણી સાથે (2 ભાગ પ્રાઇમસીલ + 1 ભાગ પાણી) સાથે ભેળવો. 80-100 ચો.ફ./લિટરનો વિસ્તરણ દર જાળવી રાખો.



પગલું 4

પાણી મેળવ્યા મંદ પાક્યા વિના ડૉ. ફિક્સિટ રેઇનકોટ વોટરપ્રૂફિંગ કોટિંગનો એક કોટ લગાડો. 45 ચો.ફ./લિટર/કોટનો વિસ્તરણ દર જાળવી રાખો.



પગલું 5

ડૉ. ફિક્સિટ ક્લાસિક ટોપ કોટ/રેઇનકોટ સીલેક્ટ ટોપ કોટનો બીજો કોટ 6-8 કલાકના સમયાંતરે મંદ પાણી મેળવ્યા વિના લગાડો. 65 ચો.ફ./લિટરનો વિસ્તરણ દર જાળવી રાખો.