

बाथरूम में पानी का रिसाव



• यह क्यों होता है •

- टाइल के बीच की जगहों से पानी का रिसाव।
- बाहर निकालने की नालियों से पानी का रिसाव।
- दीवार और फर्श के जोड़ के हिस्से से पानी का रिसाव।

समाधान

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K




• डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K क्यों चुनें •



1 मिमी मोटी फिल्म के साथ मोटी परत तैयार करता है, जो पानी को भीतर नहीं आने देती



कंक्रीट और चिनाई की सतहों पर शानदार पकड़



फ्लेक्सिबल कोटिंग 50% खिंचाव के साथ 1 मिमी तक की दरारों की जगह रखती है



पानी के रिसाव के प्रति शानदार प्रतिरोध



विष-रहित

• इस्तेमाल कैसे करें •



चरण 1

सभी पुरानी टाइल्स निकाल दें और सतह को आरसीसी/ईटों तक साफ करें।



चरण 2ए

सभी दरारें प्राइम की जानी चाहिये (1 यूआरपी : 1 सीमेंट) और उनकी मरम्मत डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी (सीमेंट के वजन का 10%) द्वारा मॉडिफाईड मॉर्टर से सीमेंट : रेत के 1:3 के अनुपात के साथ की जानी चाहिये।




चरण 2बी

ड्रेन आउटलेट पाइप पर डॉ. फिक्सिट बाथसील टू-वे टेप लपेटे जानी चाहिये और खाली जगह को डॉ. फिक्सिट पिडिग्राउट 10एम से भरा जाना चाहिये।




चरण 3

सभी दीवार और फर्श के जोड़ों को साफ करें और दीवार-फर्श के जोड़ों पर सीमेंट:रेत के 1:3 के अनुपात के साथ मिश्रित डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी (सीमेंट के वजन का 10%) से ऐंगल फिलेट/वाटा तैयार करें। पहली कोट के ऊपर गीली स्थिति में 150 मिमी चौड़ी 45 जीएसएम ग्लास फाइबर मेश बिछायें।



चरण 4

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K की 2 कोट्स 6 स्क्. फुट प्रति किग्रा की दर से 4-6 घंटों के अंतराल में लगायें। प्रत्येक कोट को दूसरी कोट की लंबवत दिशा में लगायें। कोटिंग को मुख्य स्टैब पर लगायें और दीवार पर फिनिश फ्लोर लेवल (एफएफएल) के 1000 मिमी ऊपर तक जारी रखें।



चरण 5

बॉन्ड कोट लगायें (1 भाग सीमेंट + 1 भाग यूआरपी + 1 भाग दरदरी रेत) और 4-6 घंटे सूखने दें।



चरण 6

ऊपर से 12-15 मिमी सुरक्षात्मक प्लास्टर (1 भाग सीमेंट + 3 भाग रेत) डॉ. फिक्सिट पिडिप्रूफ एलडब्ल्यू + (200 मिली प्रति बोरी सीमेंट) के साथ लगायें।



चरण 7

खाली जगह भरने के लिये डॉ. फिक्सिट/रॉफ टाइल एडहेसिव और टाइल ग्राउट्स के साथ टाइल लगायें।