

छत पर सीलन के धब्बे और रिसाव



• यह क्यों होता है •

- कठोर मौसम और तापमान में बदलाव से छत पर दरारें पड़ सकती हैं
- मुंडेर की दरारों से घर के भीतर पानी रिसता है
- दीवार और फर्श के जोड़ पर दरारों और खराब बनावट से रिसाव होता है
- टेरेस पर उचित ढलान न होने से रिसाव हो सकता है

समाधान

डॉ. फिक्सिट न्यूकोट



• डॉ. फिक्सिट न्यूकोट क्यों चुनें •



तीन कोट में लगाने पर 1 मिमी की ड्राय फिल्म थिकनेस देता है




ज्यादा टेन्साइल स्ट्रेन्थ, फटने का प्रतिरोध और सीमेंटयुक्त सतहों पर मज़बूत पकड़



2 मिमी तक की दरारें भरता है



यूवी किरणों और मौसम की स्थितियों का प्रतिरोधी



पहले से मज़बूत ब्रिकबैट कोबा, प्लास्टर, कंक्रीट की सतह निकालने की कोए आवश्यकता नहीं



इस्तेमाल में आसानी: इसे ब्रश और रोलर द्वारा लगाया जा सकता है



ज्यादा टेन्साइल स्ट्रेन्थ, फटने का प्रतिरोध और सीमेंटयुक्त सतहों पर मज़बूत पकड़

• इस्तेमाल कैसे करें •



चरण 1

सही पकड़ के लिये सतह साफ़, मज़बूत स्थिति में होनी चाहिये।



चरण 2

सुनिश्चित करें कि छत पर कम से कम 100 में 1 की ढलान पहले से दी गयी है।



चरण 3

उखड़ी हुई स्क्रीड और दरारों की मरम्मत 1:3 के अनुपात में (1 भाग सीमेंट : 3 भाग रेत) पीएमएम (पॉलीमर-मॉडिफाइड मॉर्टर) के साथ डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी सीमेंट के वज़न की 10% मात्रा में मिला कर करें।



चरण 4

2 भाग डॉ. फिक्सिट प्राइमसील को 1 भाग पानी से पतला करें। यह 80-100 स्क्वे. फुट क्षेत्रफल में फैलना चाहिये। इसे 6-8 घंटों तक सूखने दें।



चरण 5

डॉ. फिक्सिट न्यूकोट की पहली कोट 2 स्क्वे. मीटर/लीटर की दर से लगायें (2 स्क्वे. मीटर की कोट मापने के लिये सतह पर चॉक से 1 मीटर x 1 मीटर के खाँचों की लकीरें तैयार करें)




चरण 6

पहली और दूसरी कोट के बीच 2.5 mm x 2.5 mm की ओपन वोवेन 45 जीएसएम ग्लास फाइबर मेश भरें।



चरण 7

न्यूकोट की दूसरी (2 स्क्वे. मीटर/लीटर) और तीसरी कोट (2 स्क्वे. मीटर/लीटर) को दूसरी कोट की लंबवत दिशा में लगायें, कुल 1 मिमी की डीएफटी प्राप्त करें।



चरण 8

डॉ. फिक्सिट रेनकोट सिस्टम (डॉ. फिक्सिट वॉटरप्रूफिंग कोट + डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक/सेलेक्ट टॉपकोट) मुंडेर की दीवारों पर लगा कर छत की विस्तृत वॉटरप्रूफिंग हासिल करें।

महत्वपूर्ण सूचना: मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लेज्ड सिरेमिक टाइल्स और क्ले टाइल्स ऐसे सुराखरहित सतहों के लिये डॉ. फिक्सिट प्राइमसील प्लस का इस्तेमाल करें। इसका सुझाव कोटा पत्थर, कड़प्पा पत्थर, पोरस ब्रिकबैट के लिये नहीं दिया जाता है।