

ಬಾಥ್‌ರೂಮ್ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)




ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ


- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಂಧ್ರಮಯ ಸರಕು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕುಗ್ಗಿ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
- ಟೈಲ್ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊರಿಯ ಔಟಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಜೋಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ


ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K




ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು



ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಟುವಿಕೆ




1ಮಿಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಪ್ಪಳತೆಯ ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರು ಒಳಸೇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.



ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಂಗ್ 50% ದವರೆಗಿನ ಉದ್ದನೆಯ 1ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ



ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ



ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ




ಹಂತ 1

ವೈರ್ ಬ್ರಶ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.



ಹಂತ 2 ಬ

ಎಲ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು (1 ಯುಆರ್‌ಪಿ: 1 ಸಿಮೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮರಳು ಅನುಪಾತ 1: 3ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟರ್ ಮಾಡಿವೈಡ್ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ (ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ 10% ತೂಕದಲ್ಲಿ) ಯಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 2 ಅ

ಡ್ರೇನ್ ಔಟಲೆಟ್ ಪೈಪ್‌ನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಬಾಥ್‌ಸೀಲ್ ಟೂ ವೇ ಟೀಪ್‌ನಿಂದ ಸುತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿರುಕನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ 10 ಎಮ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.



ಹಂತ 3

ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಕ್ರೀಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿ (ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದ 10%) ಸಿಮೆಂಟ್ ಮರಳು ಮಾರ್ಟರ್ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಫಿಲಿಟ್ /ವಾಟಾ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದನೇ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಫಿಲಿಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಮಿಮಿ- ಅಗಲ 45 ಜಿಎಸ್‌ಎಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿ.




ಹಂತ 4

4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಚ.ಅಡಿ / ಕೆಜಿ ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2ಕೆ ನ 2 ಕೋಟ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ. ಪ್ರತಿ ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ಮದರ್ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಪೊರ್ ಲೇವೆಲ್ (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್) 1000 ಮಿಮಿ ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ.



ಹಂತ 5

ಬಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ + 1 ಭಾಗ ಯುಆರ್‌ಪಿ + 1 ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ಮರಳು) ಮತ್ತು ಅದು 4-6 ಗಂಟೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 6

12-15 ಮಿಮಿ ಪೊಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್‌ರ್ ಹಚ್ಚಿ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ + 3 ಭಾಗ ಮರಳು) ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಾ.ಪಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡಿಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಸ್ + (200 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ) ಹಚ್ಚಿ.



ಹಂತ 7

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ / ರೂಫ್ ಟೈಲ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಿವ್ ನಿಂದ ಟೈಲ್ ಫಿನ್ಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಬಿರುಕು ತುಂಬಿಸಲು ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಟ್.