

पाणी वर आल्यामुळे येणारा ओलावा



• असे का होते? •

- पाणी जमिनीखालील मातीच्या थरातून वरच्या दिशेने येते याचे कारण म्हणजे जमिनीवरील पाण्याची पातळी जास्त असते.
- जमिनीखालील बांधकामासाठी कोणतेही डॅप प्रूफिंग (ओलावा प्रतिबंधक उपाय) केलेले नसते किंवा आधी केलेले डॅप प्रूफिंग खराब झालेले असते.

उपाय

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K



• डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K ची निवड का करावी •



पाणी आत येण्याला उत्तम रीतीने प्रतिरोध करते



काँक्रीट व बांधकामाच्या पृष्ठभागांना उत्तम रीतीने चिकटते



लवचिक आवरणामुळे 50% पर्यंत ताणले जाऊ शकते व त्यामुळे उत्तम वॉटरप्रूफिंग मिळते



घातक नाही

• याचा उपयोग कसा करावा •


पायरी 1

बाधित झालेला भाग काढून टाका व स्वच्छ करा ज्यामुळे वीटकामापर्यंतचा भाग बाहेर दिसू लागेल.




पायरी 2

डॉ. फिक्सिट पिडिफ्रीट यूआरपी सिमेंटमध्ये 1:1.5 या प्रमाणात मिसळून (1 भाग यूआरपी : 1.5 भाग सिमेंट) त्याचा 1 थर @20 चौ. फूट/किग्रा यानुसार बाधित जागेवर लावा आणि बाधित जागेच्या वर 2 फुटांपर्यंत त्याच प्रकारे थर भिंतीवर लावा.




पायरी 3

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K चे 2 थर @6 चौ. फूट/किग्रा यानुसार 4-6 तासांचे अंतर सोडून लावा. दुसरा थर 1 ल्या थराच्या 90° मध्ये लावा.



पायरी 4

बाँड कोट (1 भाग सिमेंट + 1 भाग यूआरपी + 1 भाग जाड वाळू) लावा व तो 4-6 तास वाळू द्या.



पायरी 5

त्यावर 12-15 मिमि संरक्षक प्लास्टरचे आवरण (1 भाग सिमेंट + 3 भाग वाळू) डॉ. फिक्सिट पिडिप्रूफ एलडब्ल्यू+ सह (200 मिली सिमेंटच्या प्रत्येक पोत्यासाठी) लावा.

