

बाथरूम वॉटरप्रूफिंग (नवीन बांधकाम)




• असे का घडते? •

- काँक्रीट सच्छिद्र असल्यामुळे, ते पाणी शोषून घेते व त्यातून पाण्याची गळती सुरु होऊ शकते.
- काँक्रीटमध्ये पाण्याचा खूप जास्त वापर केल्यास, त्यामुळे ते आक्रसते व भेगा पडतात. या भेगांमधून पाण्याची गळती सुरु होते.
- टाइलच्या गॅप्समधून पाण्याची गळती.
- ड्रेन आऊटलेट आणि सॅनिटरी जॉइंटसमधून पाण्याची गळती.
- भिंत व जमीन जेथे मिळतात त्या जंक्शन एरियामधून पाण्याची गळती.

समाधान

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K




• डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2Kची निवड का करावी? •



काँक्रीट व बांधकामातील
पृष्ठभागांना उत्तम रीतीने चिकटते




1 मिमी जाडीचे आवरण तयार करते,
जे पाण्याला आत येऊ देत नाही



लवचिक आवरण
1 मिमीपर्यंतच्या भेगा
सामावून घेते व 50% पर्यंत
ताणले जाते



घातक नाही



पाणी आत येण्याला
उत्तम प्रतिरोध करते

• वापरण्याची पद्धत •



पायरी 1

पृष्ठभाग वायर ब्रश आणि
पाण्याने संपूर्णपणे स्वच्छ करा.




पायरी 2अ

सर्व भेगांचे प्राइमिंग करणे आवश्यक
आहे (1 यूआरपी : 1 सिमेंट) आणि
डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट यूआरपी
(सिमेंटच्या वजनाच्या 10%) व
मॉर्टारच्या मिश्रणाने त्यांची दुरुस्ती
केली पाहिजे, ज्यातील सिमेंट : वाळूचे
प्रमाण 1:3 असे असले पाहिजे.



पायरी 2ब

ड्रेन आऊटलेट पाइपवर
डॉ. फिक्सिट बाथसील टू-वे टेप
गुंडाळा आणि गॅप डॉ. फिक्सिट
पिडिग्राऊट 10 एम ने भरा.



पायरी 3

भिंत आणि जमीन जेथे जोडले
जातात तो भाग (जंक्शन) स्वच्छ
करा आणि सिमेंट : वाळू यांचे
प्रमाण 1:3 मॉर्टार व डॉ. फिक्सिट
पिडिक्रीट यूआरपी (सिमेंटच्या
वजनाच्या 10%) मिश्रण वापरून
भिंत व जमीन यांना जोडणाऱ्या
भागात अँगल फिलेट/वट्टा करावा.
अँगल फिलेट पोर्शन्सच्या जागी
ओल्या स्थितीत पहिल्या थरावर
150 मिमी रुंद 45 जीएसएम ग्लास
फायबर मेश घालावे.




पायरी 4

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K चे 2 थर
@ 6 चौ. फूट/किग्रा यानुसार 4-6
तासांच्या अंतराने लावा. दोन्ही थर
एकमेकांशी काटकोनात असले
पाहिजेत. मदर स्लॅबवर कोटिंग लावा
आणि फिनिश फ्लोअर लेव्हल
(एफएएल) च्या वर भिंतीवर 1000
मिमिपर्यंत थर द्या.




पायरी 5

बॉन्ड कोट (1 भाग सिमेंट + 1
भाग यूआरपी + 1 भाग जाड वाळू)
लावा आणि ते 4-6 तास वाळू द्या.



पायरी 6

त्यावर 12-15 मिमी संरक्षक प्लास्टरचे
आवरण (1 भाग सिमेंट + 3 भाग
वाळू) डॉ. फिक्सिट पिडिप्रूफ
एलडब्ल्यू+ (200 मिली सिमेंटच्या
प्रत्येक पोत्यासाठी) सह लावा



पायरी 7

टाइल फिक्सिंगचे काम सुरु करा
आणि डॉ. फिक्सिट/रॉफ टाइल
अँडेजिव्ह व टाइल ग्राऊटसच्या
सहाय्याने टाइलमधील गॅप्स बुजवा.